

evohome

Gebruikshandleiding



De connected comfortregeling

Deze slimme zoneregeling maakt het heel eenvoudig om snel tijdelijke of permanente wijzigingen in uw verwarmingschema door te voeren. Verken **evohome** via deze overzichtelijke gids en ontdek zelf de mogelijkheden en werking van deze connected comfortregeling. Door de duidelijke uitleg heeft u veel voorkomende handelingen snel onder de knie.



evohome is eenvoudig


Iconen gids


Open raam
gedetecteerd


Open raam
gedetecteerd


Wijziging
continu


Bediening
via App


Sneltoets
Besparing-eco


Sneltoets
Afwezig


Adaptieve
Start


Sneltoets
Vrije dag



Sneltoets
Verwarming uit


Sneltoets
Speciale dag


Optimale
Stop

Zone wijziging aanduiding

Optimalisatie



Sneltoetsen





Zone Alarmen


Ingestelde temperatuur

 Besparing	 Verwarming uit
 Afwezig	 Speciale dag
 Vrije dag	


Batterij
bijna leeg


Fout






evohome is efficiënt

Werken met zones

Een woning verwarmen op basis van de temperatuur in één kamer is niet erg efficiënt. **evohome** meet en regelt de temperatuur per individuele zone. Zo kunt u voor elke ruimte het perfecte comfortniveau kiezen.

Een zone kan één kamer zijn, maar ook meerdere. Het is bijvoorbeeld mogelijk van al uw slaapkamers één zone te maken en ze als eenheid te bedienen. En heeft u verschillende radiatoren in een kamer of in een open ruimte? Dan groepeert u ze als één zone, zodat u ze niet individueel hoeft te bedienen.





evohome is intelligent



Slim verwarmen door Optimalisatie

Door te leren van en te anticiperen op de temperatuurwijzigingen in uw woning kan **evohome** de diverse ruimtes precies op de juiste temperatuur en de juiste tijd verwarmen.

Hoewel Optimalisatie niet in eerste instantie is geactiveerd, is deze functie snel toegankelijk vanaf het *startscherm of het menu INSTELLINGEN.

Wanneer u kiest voor een optimalisatie instelling, verschijnt één van onderstaande iconen naast de zonetemperatuur, zolang Optimalisatie actief is. Hierdoor weet u dat **evohome** actief bezig is om het comfort zo slim mogelijk te regelen.




**Adaptieve
Start**



**Optimale
Stop**

* Wanneer Optimalisatie staat ingesteld verschijnt deze functie niet meer in het startscherm en kan deze functie bereikt worden via het menu INSTELLINGEN.



evohome is connected



Overall toegang tot evohome

Sluit **evohome** direct op uw WiFi-netwerk aan. Zo kunt u via de gratis app op smartphone of tablet het comfort vanaf elke locatie bedienen. Dus als u van huis bent en u wilt de verwarming uit of aan zetten, hoger of lager, hebt u altijd de controle!

Ga naar **www.mytotalconnectcomfort.com** Creëer een account, registreer de **evohome** regelaar en download de 'Total Connect Comfort **Europe**' app.



Maak uw keuze

Download de app

De benodigde MAC ID en CRC vindt u op:

- Een label achter op de frontplaat van de **evohome** regelaar
- Op het scherm tijdens het instellen van de WiFi
- In het menu INSTELLINGEN > WiFi INSTELLINGEN na afronding van de set-up



MAC ID

CRC

Verwarmen met evohome



U kunt ook op de knop **WIJZIG PROGRAMMA** drukken in het scherm om een nieuw verwarmingsprogramma in te stellen



Ik wil voor het eerst een nieuw verwarmingsprogramma instellen




- 1 Druk op PROGRAMMA
- 2 Druk op één van de zonenamen
- 3 Gebruik de programmeerhulp

1



2





U kunt ook op de knop **WIJZIG PROGRAMMA** drukken in het scherm om een nieuw verwarmingsprogramma in te stellen



Ik wil het verwarmingsprogramma voor een kamer of zone wijzigen

- 1 Druk op PROGRAMMA
- 2 Druk op de naam van de zone die u wilt wijzigen
- 3 Druk op Direct wijzigen
- 4 Druk op het onderdeel van het programma dat u wilt wijzigen en gebruik vervolgens de pijltoetsen omhoog en omlaag om de tijd of temperatuur te wijzigen

4



Verwarmen met **evohome**




Ik wil de temperatuur voor een zone verhogen of verlagen

- 1 Op het startscherm drukt u op de betreffende zone die u wilt wijzigen
- 2 Gebruik de pijltoetsen omhoog of omlaag om de tijd of temperatuur te wijzigen

U kunt voor deze zone uw nieuwe instellingen ook blijvend maken, voor een langere periode.

2





Door de **BESPARING-ECO** sneltoets ingedrukt te houden kunt u ook de tijdsduur van de **BESPARING-ECO** periode instellen, namelijk tussen 1 en 24 uur.



Druk op de toets **Annuleren** om de **Sneltoets** actie af te breken




Ik wil overal in mijn huis de temperatuur iets lager zetten


- 1 Druk op Sneltoetsen
- 2 Druk op **BESPARING- ECO**

Zo verlaagt u de temperatuur in alle zones met 3 graden.

1



2



Verwarmen met evohome



Door de AFWEZIG sneltoets ingedrukt te houden kunt u ook de tijdsduur van de AFWEZIG periode instellen, namelijk tussen 1 en 99 dagen.



Druk op de toets Annuleren om de Sneltoets actie af te breken




Ik wil de verwarming lager zetten terwijl ik langer dan een dag van huis ben

- ① Druk op Sneltoetsen
- ② Druk op AFWEZIG

Dit verlaagt de temperatuur in alle zones tot 15 graden. Wanneer u terug bent annuleert u gewoon de actie door in het startscherm erop te drukken.

②





Door de VRIJE DAG sneltoets ingedrukt te houden kunt u ook de tijdsduur van de VRIJE DAG periode instellen, namelijk tussen 1 en 99 dagen.



Druk op de toets Annuleren om de Sneltoets actie af te breken



Ik wil verwarming wanneer ik een dagje vrij ben en thuis blijf

- ① Druk op Sneltoetsen
- ② Druk op VRIJE DAG

Deze functie is handig wanneer u thuis blijft op een dag waarop u normaal gesproken niet thuis zou zijn.

②



Verwarmen met **evohome**




Ik wil verwarming voor alle zones uitschakelen

- 1 Druk op Sneltoetsen
- 2 Druk op VERWARMING UIT

Om terug te keren naar het normale programma drukt u in het startscherm nogmaals op de VERWARMING UIT sneltoets.

2



Het menu instellingen



Via het menu instellingen kunt u uw bedieningsinterface beheren en uw instellingen personaliseren



INSTELLINGEN – wijzigen van datum, tijd, taal, display instellingen en beveiligingswachtwoord (*standaard 0000*)



ZONE INSTELLINGEN – wijzigen van zonenaam of zonevolgorde op het display startscherm, resetten van een zoneprogramma naar fabrieksprogramma.



SNELTOETSEN – instellen van de sneltoets functies



WiFi INSTELLINGEN – bekijken, wijzigen of configureren van uw WiFi netwerk instellingen



OPTIMALISATIE – bekijken of wijzigen van de Optimalisatie instellingen van uw verwarmingschema



FOUTMELDING LOGBOEK – toont alarmen of waarschuwingen die in uw systeem worden ontdekt.

Batterijen




Help mee het milieu beschermen. Biedt lege batterijen als gescheiden afval ter recycling aan.




Batterijen **evohome** bedieningsinterface

De **evohome** bedieningsinterface maakt gebruik van oplaadbare batterijen die u niet hoeft te vervangen. Voor het opladen van de batterijen plaatst u het **evohome**-bedieningspaneel terug op het tafelstandaard of de wandmontageplaat.

Indien noodzakelijk, batterijen uitsluitend vervangen door AA 1.2V Ni-MH 2000-2400mAh batterijen.



Vervangen van de batterijen van de Radiatorregelaar (HR92)







getconnected.honeywell.com

Geproduceerd in de UK, voor en namens de Environmental and Combustion Controls Division van Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Switzerland als geautoriseerde vertegenwoordiger van Honeywell Inc.

NL
Honeywell B.V
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam ZO
Tel: (020) 5656392
www.honeywell.nl

BE
Honeywell NV
Hermes Plaza, Hermeslaan 1H
1831 Diegem
Tél: 02/728.23.31
www.honeywell.be

32303498-001 A

© 2014 Honeywell International Inc.